

Putu polistirola čaulas cauruļvadu siltumizolācijai

TENAPORS T

MONTĀŽA

Pirms izolācijas montāžas cauruļvadam jābūt tīram un sausam.

Aplieciet apkārt cauruļvadam putu polistirola čaulu segmentus ar 10-20 cm nobīdi.

Katrai čaulai jābūt nostiprinātai ar līmlenti vismaz vienā savienojuma vietā, pa visu aploci.

Ja nepieciešams, lai pasargātu siltumizolācijas materiālu no nelabvēlīgās UV starojuma iedarbības, čaulas var aptīt vai pārklāt ar atbilstošu aizsargmateriālu (piemēram, polifenilsulfīds vai polivinilhlorīds).

Pēc montāžas čaulas var krāsot ar krāsām uz ūdens bāzes, tādējādi identificējot atšķirīgās cauruļvadu trases (karstais un aukstais ūdens utt.)

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt sausās telpās, temperatūrā, kas nepārsniedz 70 °C.

Nav pieļaujama produkta saskare ar organiskiem šķīdinātājiem.

Sargāt no bērniem!

JURIDISKĀS PIEZĪMES

Šajā produktu aprakstā sniegtā informācija par TENAPORS produktu ir balstīta uz TENAPORS pašreizējām zināšanām un pieredzi.

Informācija ir spēkā vienīgi tādā gadījumā, ja produkts tiek uzglabāts, lietots un iestrādāts saskaņā ar ražotāja ieteikumiem.

TENAPORS patur tiesības mainīt ražoto produktu īpašības.

Visos gadījumos ir spēkā produkta apraksta jaunākā redakcija.

Lai iegūtu papildus informāciju par TENAPORS produkciju, lūdzam Jūs sazināties ar TENPORS speciālistiem.